

# SKÖTSELANVISNING DELTRONIC JONISERANDE BRANDVARNARE


## B-1221-LBB med pausfunktion och litiumbatteri

### PROVNING OCH SKÖTSEL.

**Prova varnaren regelbundet, helst** varje vecka t ex i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt en kort stund. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro.

Larmsignalen är en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren.

Byt brandvarnare om larm ej erhålles.



**VARNING:** Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes. Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

#### TESTKNAPP

Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar 1-2 ggr per minut. Denna visar att batteriet fungerar.

Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa samt dammsuges med en mjuk borste.

Vid placering i närheten av ex. kök, badrum etc. kan ibland oönskat larm utlösas, då kan larmsignalen bortkopplas tillfälligt under 10 min genom ett enkelt tryck på den röda pausknappen.

### BATTERIVARNING

Varnaren har ett inbyggt ej utbytbart långlivslitiumbatteri. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötter, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta brandvarnaren. Varnaren fungerar dock normalt under denna tid.

